

# アラウーノ専用手洗い（連動水栓）

# 使いかたガイド


GHA7R2E系 / CH110TFE系 / CH110TE / GHA8T2E系

アラウーノ専用手洗い（連動水栓）を  
ご購入いただいたお客様へ  
この使いかたガイドは、取扱説明書とともに  
大切に保管してください。

## 便器洗浄と連動して水が出る

約7秒後※に水が止まります。


- 止／出ボタンを押しても止まります。



## 止／出ボタンを押して水を出す

もう一度押すと止まります。

- 約1分後※に自動で止まります。



### 水が出ないときは

- 手洗い有無の設定を「有」にしてください。  
リモコンのボタンを同時に2秒以上押すごとに切り換わる。  
CH160：  と   
CH1602\*G(スティックリモコン)：  と   
ブザー音が鳴ります。「無」(ピー) ↔ 「有」(ピ)

※出荷時初期設定時間（時間変更は裏面参照）


## 設定方法

アラウーノのリモコンで設定する。

### フラットリモコン



### スティックリモコン



イラストは、CH1601の場合で説明しています。

裏面へつづく

イラストは、CH1601の場合で説明しています。  
CH1602\*Gの場合は、本体取扱説明書の「管理モード」を参照ください。

## 手洗い連動モード


(出荷時設定：連動)

「連動」を設定すると、便器洗浄と連動して手洗いの水が自動で出ます。  
便器洗浄の勢いが弱い場合、「低水圧」に設定してください。手洗いの水が止まってから便器洗浄します。

**温水** と **ノズル除菌** を同時に2秒以上押すごとに、  
モードが切り換わる。

CH1602\*G(スティックリモコン)の場合は「小洗浄」と「おしり」ボタン。

### ● 便器洗浄と手洗いの水が出るタイミング



## 手洗い停止時間 (連動)

(出荷時設定：約7秒)

便器洗浄と連動して手洗いの水を出す場合、  
自動で水が止まる時間を変更することができます。

**強** と **ノズル除菌** を同時に2秒以上押すごとに、  
時間が切り換わる。

CH1602\*G(スティックリモコン)の場合は「大洗浄」と「+」ボタン。



## 手洗い停止時間 (止／出ボタン)

(出荷時設定：約1分後)

止／出ボタンで手洗いの水を出す場合、  
自動で水が止まる時間を変更することができます。

**便座** と **ノズル除菌** を同時に2秒以上押すごとに、  
時間が切り換わる。

CH1602\*G(スティックリモコン)の場合は  
「大洗浄」と「DEODORIZING(パワー脱臭)」ボタン。




## 着座時連動設定

(出荷時設定：入)

便座に座った状態で便器洗浄した場合、手洗いの水を自動で出すか  
出さないかを設定することができます。

**弱** と **ノズル除菌** を同時に2秒以上押すごとに、  
設定が切り換わる。

CH1602\*G(スティックリモコン)の場合は「大洗浄」と「-」ボタン。



※「切」を設定した場合、着座中は便器洗浄と連動しませんが、止／出ボタンで  
手洗いの水を出すことができます。